

Kaffeezubereitung



Füllen Sie den Wassertank mitfrischem Trinkwasser undsetzen Sie ihn wieder ein



Einschalten der Kaffeemaschine



Die Kaffeemaschine ist einsatzbereit



Öffnen Sie die Maschineindem Sie den Hebelvollständig anheben. LegenSie eine Kapsel ein



Schliessen Sie den Hebel und platzieren Sie eine Tasse mitausreichendem Fassungsvermögen unter dem Kaffeeauslauf





Espresso (kleine Tasse) - Lungo (große Tasse)





Teezubereitung



Füllen Sie den Wassertank ein



Einschalten der Kaffeemaschine



Die Kaffeemaschine ist einsatzbereit



Stellen Sie die Tasse auf und drücken Sie die Taste mit mit dem Bild "kleiner Kaffee", um die Kaffeemaschine zu spülen.





Leeren Sie die Tasse mit Wasser aus







Stellen Sie die Tasse wieder auf und drücken Sie einmal die Taste mit dem Bild "großer Kaffee", um das heiße Wasser für Ihren Tee zu erhalten.